

Ausführung Aluminium beschichtet

Handling

Sorgfältig behandeln, nicht schieben, nicht stürzen.

Für Transport saubere Zwischenlagen (Woldecken, Wellkarton) verwenden. Werden Spanngurte gebraucht, sind die Kanten mit sauberem Zwischenmaterial zu schützen. Bei Kraneinsatz Gefässe mit Palette heben.

Gefässe mit Rollen sind nur für ebenen Belag geeignet. Beim Befahren von Schwellen oder anderen Absätzen ist das Gefäss immer anzuheben.

Lackschäden

Die Gefässe sind pulverlackiert; Lackschäden lassen sich zwar ausbessern, sind aber immer sichtbar.

Platzieren, Füllen, Bepflanzen und Düngen von Pflanzgefässen

Gefässe nicht direkt auf zementgebundene Platten, Steinbeläge oder dergleichen stellen. Keine Unterlagen aus zementgebundenem Material verwenden.

Als Unterlage können Gummischrotmatten oder ähnliche Materialien verwendet werden. Unterlagen im Bereich des Überlaufs ausschneiden, damit das Wasser ungehindert aus dem Pflanzgefäss abfließen kann. Um Lackschäden zu vermeiden, das Gefäss vor dem Füllen/Bepflanzen aussen mit sauberem Abdeckmaterial schützen.

Nach der Platzierung am richtigen Standort die beigelegte Abdeckung auf Überlaufstutzen stellen, danach Leca (Blähton) einfüllen. Zwischen Leca und Pflanzensubstrat ein sickerfähiges Vlies einlegen. Pflanzensubstrat einbringen, Pflanzen setzen, leicht andrücken.

Vorsicht mit Pflanzendünger! Eine zu hohe Düngerkonzentration kann Lack und Blech angreifen.

Reinigen

Verschmutzungen mit sauberen Stofflappen und viel Wasser entfernen. Hartnäckiger Schmutz aufweichen lassen.

Auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!

Platzierung und Pflege von Brunnen

Gefässe nicht direkt auf zementgebundene Platten, Steinbeläge oder dergleichen stellen. Keine Unterlagen aus zementgebundenem Material verwenden.

Als Unterlage können Gummischrotmatten oder ähnliche Materialien verwendet werden.

Nach der Platzierung am richtigen Standort Brunnen mit Wasser befüllen. Umwälzpumpe an Steckdose anschliessen (230 V).

Zweimal jährlich das Wasser wechseln, allfälliger Kalk mit handelsüblichem Kalkentferner reinigen (z.B. Durgol Surface). Auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!